

Оглавление

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕПЛОВОЗА И ЕГО ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	6
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	12
2.1. Топливо, вода и смазка	12
2.2. Экипировка топливом, маслом, водой и песком.....	12
2.3. Порядок слива воды из системы.....	15
2.4. Порядок слива масла из системы.....	16
3. ПОДГОТОВКА ТЕПЛОВОЗА К РАБОТЕ.....	17
3.1. Выезд из депо и смена бригад.....	17
3.2. Стоянка тепловоза свыше суток	18
3.3. Подготовка к работе нового тепловоза	19
3.4. Проверка последовательности действия электроаппаратуры	20
3.5. Пуск дизеля.....	20
3.6. Осмотр тепловоза после пуска дизеля (при выезде из депо и смене бригад)	21
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОВОЗА	21
4.1. Трогание тепловоза с места и уход за ним в пути следования	21
4.2. Остановка дизеля.....	23
4.3. Постановка тепловоза в депо в летнее и зимнее время.....	23
5. ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТЕПЛОВОЗА	24
6. УХОД ЗА УЗЛАМИ И АГРЕГАТАМИ ТЕПЛОВОЗА	24
6.1. Дизель и вспомогательное оборудование.....	24
6.2. Регулирование температуры масла и воды в летний период.....	31
6.3. Регулирование температуры масла и воды в зимнее время.....	31
6.4. Электрооборудование	32
6.5. Уход за экипажной частью.....	37
6.6. Включение и отключение топливонагревателя	44
6.7. Уход за приводом скоростемера.....	44
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВОЗА.....	45
7.1. Техническое обслуживание ТО-2	45

Подп. и дата		1.1. Прогнание тепловоза с места и уход за ним в пути следования.....21									
		4.2. Остановка дизеля.....23									
Инв. №дубл		4.3. Постановка тепловоза в депо в летнее и зимнее время23									
		5. ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТЕПЛОВОЗА24									
Взаим. инв. №		6. УХОД ЗА УЗЛАМИ И АГРЕГАТАМИ ТЕПЛОВОЗА24									
		6.1. Дизель и вспомогательное оборудование24									
Подп. и дата		6.2. Регулирование температуры масла и воды в летний период.....31									
		6.3. Регулирование температуры масла и воды в зимнее время.....31									
		6.4. Электрооборудование32									
		6.5. Уход за экипажной частью.....37									
		6.6. Включение и отключение топливонагревателя44									
		6.7. Уход за приводом скоростемера.....44									
Подп. и дата		7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВОЗА.....45									
		7.1. Техническое обслуживание ТО-245									
						СРО 020-021					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Тепловоз ТЭМ15. Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту			Лит.	Лист	Листов	
Разраб.										2	204
Пров.								СРО Ассоциация «Промжелдортранс»			
Согл.											
Согл.											
Утв.											

